

## 重要なお知らせ

～パソコンやカードリーダーからCFカードを取り出す場合のご注意～

### ■はじめに

この度はKYB製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
製品の御使用前に、本書記載注意事項をご確認いただき、本品を正しくご利用下さい。  
またお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### ■CFカード取り出しについての注意

本書では、ドライブレコーダー解析ソフトを使用し設定を行う、あるいはCFカード内のデータ削除等を行う場合に、守っていただくべき注意事項を記載しています。  
ここで記載する注意事項を守っていただかないと、CFカード内のデータが破壊し画像記録、解析ソフトでの読み取りが行えなくなる場合があります。

### ■注意事項

- データ書き込みランプ点灯中は、絶対にカードを取り出さないで下さい。  
カード内に記録されている内容が消えたり、カードが損傷する原因になります。
- パソコンよりCFカードを取り出す場合は、下記の『(例)CFカードの取り出し手順』に従い操作を行ってください。手順どおりに行わない場合、カード内に記録されている内容が消えたりカードが損傷する原因になります。

### ■(例)CFカードの取り出し手順

- ① 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
- ② 本CFカードのリムーバブルディスク “TOSHIBA128M ”を  
右クリックして、表示されたメニューから“取り出し”をクリックします。
- ③ CFカードを取り出します。

※詳細手順は、OSにより異なります。御使用のカードリーダーライタの取り扱い説明書をご覧ください。

